

## Zamanlayıcı Fonksiyonu

1. Parametreleri ayarlanmadan önce F00.03 parametresinden sürücü parametrelerini fabrika değerine alınız. Ardından motor etiketine bakarak motor parametrelerini giriniz.
2. Bu uygulamanın amacı, kullanıcı tarafından belirlenen sürenin sonunda, sürücü üzerinde bulunan dijital çıkıştan bilgi almaktır.

Parametre Listesi			
Parametre	Parametre Adı	Ayar Değeri	Ayar Değeri Adı
F00.03	Fabrika değerlerine sıfırlama	22	Fabrika değerlerine sıfırlama
F08.07	Zamanlayıcı süre birimi	0: san 1: dak 2: saat	
F08.08	Zamanlayıcı ayar değeri	Kullanıcı Tanımlı	
F05.00	X1 terminali fonksiyon seçimi	40	Zamanlayıcı tetikleme
F05.01	X2 terminali fonksiyon seçimi	41	Zamanlayıcı temizleme
F06.21	Y transistör çıkışı	21	Zamanlayıcı süre çıkışı
F06.22	Röle 1 çıkışı	21	Zamanlayıcı süre çıkışı
C00.30	Zamanlayıcı güncel sayma değeri	İzleme Par.	-

3. Bu fonksiyon sürücünün çalışma/durma durumuna bakmaksızın tetikleme terminali aktif olduğu süre boyunca çalışacaktır.
4. Transistör çıkışı kullanılacak ise 06.21, röle çıkışı kullanılacak ise F06.22 parametresi ayarlanmalıdır.

### Not



Parametre değerlerini daha kolay değiştirebilmek için [www.veichi.com.tr](http://www.veichi.com.tr) sitesinden VCACSoft yazılımını indirebilirsiniz.

### Hakkında

Hazırlayan	Volkan ÖZDEN	Versiyon	V1.0
İlk Yayın Tarihi	28.02.2021	Son Güncelleme Tarihi	-